

ボッシュホール 都筑区民文化センター  
Bosch Hall Tsuzuki Ward Culture Center

■ 舞台設備概要 - ホール -

2025.2

名称	仕様	数量	備考	単位	金額
平台	4尺×6尺 4寸高	14		1枚	¥300
	3尺×6尺 4寸高	14			¥200
	3尺×3尺 4寸高	4			
箱馬	1尺×1.7尺×6寸	40		1個	¥100
木足	1尺×3寸×3寸	30		1個	¥100
ツカミ		100			¥0
ロングツカミ		14			¥0
開き足 (中足)	4尺幅	8		1本	¥100
	3尺幅	16			
ケコミ	2尺1寸高、幅6尺	7		1式	¥1,000
	2尺1寸高、幅4尺	1			
	1尺4寸高、幅6尺	7			
	1尺4寸高、幅4尺	3			
	1尺4寸高、幅3尺	2			
	1尺高、幅6尺	7			
	7寸高、幅6尺	21			
	7寸高、幅4尺	2			
	7寸高、幅3尺	2			
カゲ段	1段 7寸高 909×303×212	2			¥0
	2段 1尺4寸高 909×606×424	2			¥0
紗幕	15.000×8.500	1	黒、裾パイプ付き	1枚	¥5,000
地がすり	13.000×10.000	1	黒	1枚	¥3,000
鳥の子屏風	2.424×727×6曲	1双		1双	¥2,500
めくり台	W420×H1.500	1台	T時型	1台	¥100
上敷	3尺×9間	1		1枚	¥300
	3尺×2間	10			
高座用座布団	750×700	1	むらさき	1枚	¥300
		1	からし		
長座布団	540×1.800	8			¥200
毛氈	1間×2間1尺	6	緋	1枚	¥300
	1.820×4.000	6	紺		
人形たて	H1.800	10		1枚	¥100
袖中見切れ防止パネル	W2.000×H3.000	2	黒 (反響板使用時に使用)		¥0
姿見		2			¥0
砂袋	約10Kg	20			¥0
シズ	約13Kg	20			¥0
演台	W1.500×D700×H1.000	1	ダークブラウン	1台	¥1,000
花台	W500×D500×H600	2	ダークブラウン	1台	¥500
司会者台	W700×D600×H1.050	1	ダークブラウン	1台	¥500
長机	W1.800×D450×H720	10	天板 白 膝隠し付き	1台	¥100
	W1.800×D450×H700	11	天反 白 折り畳み 膝隠しなし		
椅子	W430×D450×H460(座面) H790 (背もたれ)	60	スタッキング可		¥0
ホワイトボード	W1.800×H1800 (鏡面W1.800×H900)	2	キャスト付き	1台	¥200
舞台吊看板	W7.200(5.400+1.800)×H800	1	ワイヤー付き	1台	¥1,000
パレ工用シート	1.820×12.000	9	TFリユーム ダークグレー 縦引き テープ別	1式	¥5,000
脚立	脚立全高1700	1			¥0
指揮者台	上部台 W820×D970×H150	1	Wenger D212B	1台	¥300
落下防止用バー付き	ベース台 W1.090×D970×H150	1	Wenger D211B		
指揮者用譜面台	W740×H470 全体高さ650×1.250	1	Wenger F-216	1台	¥300
譜面台	W510×H340 全体高さ550×1.140	60	Wenger F-201S	1台	¥100
譜面灯	充電式 LEDクリップ型	20	RAT Stands スターライト89Q1	1台	¥100
ピアノ	スタインウェイ&サンズ D-274	1		1台	¥8,000
ピアノ椅子	背もたれ有	4	ヤマハ	1脚	¥100
	背もたれ無 ベンチ	1	イドラウ社 B C-39		
ピアノ補助ペダル	昇降式	1	ヤマハ PPA	1台	¥100
コントラバス椅子	H670~930	4	Wenger C-210	1脚	¥300